

Diversey™

# TASKI® Americo Pad Schwarz

## Sehr aggressives Grundreinigungspad

Die Palette der verschiedenfarbigen Pads wird höchsten Reinigungsansprüchen gerecht, wie scheuern, polieren, grund-, intensiv-, und unterhaltsreinigen, spray-cleanern etc.

Die Pads sind speziell entwickelt, um eine konsequente Langlebigkeit und qualitativ hochwertige Ergebnisse zu gewährleisten. Sie verbessern die Produktivität und senken die Kosten. Umweltfreundlich, da aus 100% recyceltem Material.

Die gleichmäßige Verteilung der mineralischen Schleiffläche im gesamten Pad (nicht nur auf der Oberfläche), bietet hervorragende Leistung und eine lange Nutzungsdauer. Die individuell, getrennt-beschichteten Fasern sorgen für gleichbleibende bessere, Ergebnisse.

Die Palette der verschiedenfarbigen Pads haben genau die richtigen Eigenschaften, für alle Arten der Reinigung.

### Padübersicht

- TASKI Americo Pad Dominator
- TASKI Americo Pad Schwarz
- TASKI Americo Pad Braun
- TASKI Americo Pad Grün
- TASKI Americo Pad Rot
- TASKI Americo Pad Weiß
- TASKI Americo Pad Remover

### Vorteile

- Höchste Qualität
- Komplettes Sortiment
- Optimale Leistung
- Nachhaltig - 100% Recyclingmaterial

### Nutzen

- Hervorragende Ergebnisse
- Hohe, gleichbleibende Flächenleistung
- Für fast alle Treibtellergrößen erhältlich





Diversey™

# TASKI® Americo Pad Schwarz

## Einsatzgebiete

Der TASKI Americo Pad Schwarz ist ein aggressives Nassgrundreinigungspad zur Entfernung Tiefenverschmutzungen und hartnäckigsten Beschichtungen. Verwendung bei Maschinen bis 350 U/min empfohlen.

## Verwendung

Das Pad in Verbindung mit einem Grundreiniger zum Entfernen verschlissener und stark verschmutzter Beschichtungen oder Versiegelungen anwenden.

- Fixieren Sie das Pad unter dem Treibteller Ihrer Maschine
- Geben Sie die Reinigungslösung auf den Boden und/oder füllen Sie sie in den Maschinetank
- Scheuern Sie den Boden mit der so vorbereiteten Maschine systematisch ab
- Entfernen Sie die Schmutzlösung vom Boden

## Pflegeanleitung für Pads

- Nach Gebrauch das Pad immer vom Pad-Halter der Maschine entfernen
- Spülen Sie das Pad nach Gebrauch sofort unter fließendem Wasser. Sollte das nicht möglich sein, halten Sie das Pad mit verdünnter Grundreinigerlösung getränkt – bevor Sie es unter fließendem Wasser ausspülen. Eintrocknen des Schmutzes (Wachs oder Beschichtung) verhindern
- Das Pad auf ebener Fläche trocknen lassen

## Verpackung Artikelnummer

Artikelnummer	Artikel	ca. Größe in Zoll / cm	Verpackungseinheit Stück
5959472	TASKI Americo Pad Schwarz	10" / 25	5
5959481	TASKI Americo Pad Schwarz	11" / 28	5
5959499	TASKI Americo Pad Schwarz	12" / 31	5
5959501	TASKI Americo Pad Schwarz	13" / 33	5
5959510	TASKI Americo Pad Schwarz	14" / 36	5
5959528	TASKI Americo Pad Schwarz	15" / 38	5
5959579	TASKI Americo Pad Schwarz	16" / 41	5
5959587	TASKI Americo Pad Schwarz	17" / 43	5
5959595	TASKI Americo Pad Schwarz	18" / 46	5
5959608	TASKI Americo Pad Schwarz	19" / 48	5
5959624	TASKI Americo Pad Schwarz	20" / 50	5
5959632	TASKI Americo Pad Schwarz	21" / 53	5
7523063	TASKI Americo Pad Schwarz	24" / 60	5
7523064	TASKI Americo Pad Schwarz	27" / 68	5
5959641	TASKI Americo Pad Schwarz	45 x 15 cm für TASKI swingo XP	10

## Zusätzliche Hinweise:

Bitte stellen Sie sicher, dass die Pads nur auf geeigneten Bodenbelägen eingesetzt werden. Nicht in der Maschine waschen.