



Diversey™

Dry Wipes Einmal- Wischtuchsystem

Das Dry Wipes System ermöglicht Ihnen den flexiblen Einsatz von Wischtüchern auf Oberflächen. Durch einfaches Hinzufügen eines Diversey Reinigungs- oder Desinfektionsproduktes nach Wahl können vorgetränkte Wischtücher hergestellt werden.

Vielseitig

- Kann mit unterschiedlichen Diversey Reinigern, Desinfektionsreinigern oder Desinfektionsmitteln verwendet werden
- Geeignet für alle harten, nicht porösen Oberflächen entsprechend den Angaben auf dem Produktetikett der Tränkflüssigkeit
- Der Spendereimer kann mit Dry Wipes Nachfüllungen wiederbefüllt und mehrfach verwendet werden

Wirksam

- Die Materialzusammensetzung der Wischtücher stellt einen wirksamen Einsatz der Reinigungschemikalien und Desinfektionswirkstoffe sicher
- Hochwertige Fasern erlauben eine einfache Aufnahme und Entfernung von Schmutz, Staub und anderen Rückständen
- Einzelnen entnehmbare Wischtücher in einem geschlossenen System reduzieren das Risiko von Kreuzkontaminationen und die Gefahr des Verschüttetens von Chemieprodukten

Effizient

- Ermöglicht die Entnahme von einzelnen Tüchern, kein Auswingen erforderlich
- Dank der Verschlusskonstruktion des Eimers können die vorbereiteten Wischtücher während mehrerer Schichten verwendet werden, was Zeit und Kosten spart
- Trägt zur Reduzierung des Chemieabfalls bei, indem jedes Wischtuch exakt mit der erforderlichen Menge an Produkt getränkt wird
- Ideal für alle Standorte, an welchen ein Waschen der Tücher nicht möglich ist

Entwickelt für

- Gesundheitswesen
- Bildungswesen
- Handel
- Gebäudereinigung
- Öffentliche Einrichtungen
- Hotellerie





Dry Wipes Einmal- Wischtuchsystem

Anwendung des Dry Wipes Einmal-Wischtuchsystems mit Diversey Reinigungs- und Desinfektionsmitteln

1. Öffnen Sie den Deckel. Wenn Sie einen gebrauchten Eimer wiederbefüllen, stellen Sie sicher, dass er sauber ist, bevor Sie eine neue Wischtuchrolle einlegen.
2. Lesen Sie aufmerksam das Sicherheitsdatenblatt, um sich mit den Gefahren in Zusammenhang mit dem Gebrauch der Produktlösung vertraut zu machen. Folgen Sie den Sicherheitshinweisen zur Anwendung des Produktes und verwenden Sie geeignete Schutzausrüstung. Für Fragen zur sicheren Anwendung der Produktlösung kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten oder den Sicherheitsbeauftragten Ihres Unternehmens.
3. Beschriften Sie den Spendereimer mit den Hinweisen zu dem genutzten Chemieprodukt. ACHTUNG: Diese Beschriftung ersetzt nicht das Sicherheitsdatenblatt des Herstellers.
4. Gießen Sie langsam 1,5L des gewählten Chemieprodukts über die im Eimer befindliche Rolle.
5. Ziehen Sie das in der Mitte der Rolle liegende Ende etwa 10cm heraus und fädeln Sie es durch die Öffnung im Deckel des Spendereimers. Schließen Sie den Eimer und beginnen Sie mit der Entnahme der Tücher.
6. Vergewissern Sie sich, dass die Tücher bei der Verwendung ausreichend nass sind. Schließen Sie die Öffnung in der Mitte des Deckels nach jedem Gebrauch, damit die Reinigungs- oder Desinfektionslösung nicht verdunstet.
7. Anwendungshinweise und Einwirkzeiten entnehmen Sie bitte dem Originaletikett des eingesetzten Produktes.
8. Nehmen Sie ein neues Tuch, wenn nicht mehr genug Flüssigkeit auf die Oberfläche abgegeben wird, wenn das Tuch sichtbar verschmutzt ist, oder wenn Sie den Bereich oder Raum wechseln.
9. Wenn nicht anders angegeben (siehe unten), beträgt die Lagerstabilität von Desinfektionsprodukten im Diversey Dry Wipes Einmal-Wischtuchsystem 24 Stunden.

Technische Daten

Aussehen	weiß	Tuchgröße	30.5 x 26.7 cm
Material	Thermisch verschweißtes Polypropylen		

Produkt	Verkaufseinheit	Artikelnummer
Dry Wipes Einmal -Wischtuchsystem	6x 125 Tücher im Spendereimer	7523544
Dry Wipes Einmal -Wischtuchsystem Nachfüllung	6x 125 Tücher	7523545

Produkt	Lagerstabilität	Produkt	Lagerstabilität
Oxivir Plus	28 Tage	Titan Chlor Plus tablets	7 Tage
Oxivir Plus Spray	28 Tage	Suma Alcohol Spray	28 Tage
Oxivir Excel	28 Tage	Suma QuickDes	28 Tage
Oxivir Excel Foam	28 Tage	Divosan Etha-Plus	28 Tage
Oxivir Sporicide	21 Tage	Divosan FG VT29	28 Tage
Taski Sprint Degerm	14 Tage	Suma Bac D10	28 Tage
Taski SanZ	28 Tage	Suma Tab D4	7 Tage

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern verfügbar.